

BEDINUNGSANLEITUNG

WIE MIT DEM BETRIEBSBEREITEN GERÄT VORZUGEHEN IST:



ACHTUNG! DIESES PROTOKOLL ERSETZT NICHT DIE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IM BENUTZERHANDBUCH UND AUF DEM GERÄT: LESEN SIE DIESE VOR DEM GEBRAUCH.

- Reinigen Sie vor Beginn der Behandlung - falls erforderlich - Oberflächen und Gewebe mit der am besten geeigneten Methode, indem Sie Schmutz und Staub entfernen.
- Wenn Ihr Gerät mit einer Dampfregulierung ausgestattet ist - da es auch als Dampfreiniger verwendet werden kann - stellen Sie es auf eine mittlere Stufe ein oder, falls es voreingestellte Programme gibt, lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach.
- Erwärmung der Dampfpistole: Bei der ersten Verwendung Dampf für etwa 30 Sekunden nach unten abgeben, um die optimale Arbeitstemperatur und den optimalen Arbeitsdruck zu erreichen. Geben Sie nach jeder Pause vor der Behandlung von Oberflächen oder Textilien nur 2 Sekunden lang Dampf nach unten ab.

Wählen Sie den gewünschten Vorgang:

TIEFE DESINFEKTION¹

Gegenstände und Oberflächen, die häufigem und ständigem Kontakt am stärksten ausgesetzt sind (z.B. Griffe, Theken, Hähne usw.)

Dampf senkrecht zur Oberfläche unter Einhaltung **eines Abstands von maximal 10 cm** (Abstandshalterständer) **30 Sekunden lang abgeben**. Der Dampf kann somit einen Bereich mit einem Durchmesser von etwa 10 cm behandeln.



HÄUFIGE DESINFIZIERENDE MAßNAHMEN


Geben Sie Dampf mit langsamen, wiederholten Bewegungen von rechts nach links (oder umgekehrt) oder von oben nach unten (oder umgekehrt) für etwa **10 Zentimeter pro Sekunde ab**.




Die Behandlung der verschiedenen Oberflächen und Stoffe wird in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Die Tabelle gibt je nach Oberflächen- und Textilien Auskunft. Die Tabelle gibt je nach der erforderlichen Behandlung an: die Verwendung des Abstandshalters offen (Abstand 10 cm) oder geschlossen (geringer Abstand); die eventuelle Verwendung des Konzentrierer-Zubehörteils (gerade oder gebogen); das Einsetzen des HPMed oder der leeren Flasche.

		ABSTANDHALTER	KONZENTRIERER-ZUBEHÖR	HPMED
HARTE OBERFLÄCHEN (einschließlich Glas)		✓	-	✓
GEPOLSTERT (Kissen, gepolsterte Stühle, Sessel, Matratzen...)		-	-	✓
TEXTILIEN / KLEIDUNG²		-	-	✓
ELEKTROGERÄTE³		✓	-	✓
ABGASROHRE UND GITTER		-	GERADE	LEERE FLASCHE MONTIEREN
WC / UNZUGÄNGLICHE STELLEN		-	GEBOGEN	LEERE FLASCHE MONTIEREN

Warten Sie nach der Behandlung, bis die Oberflächen/Textilien schnell und spontan trocknen. Die Trocknungszeiten hängen von den Raumbedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit), der korrekten Verwendung sowie der Art und Temperatur der Oberflächen ab. Vollständiges Trocknen mit einem Einwegtuch nur wenn unbedingt notwendig.





HPMED IST EIN REINIGUNGSMITTEL, DAS DIE DESINFIZIERENDE WIRKUNG VON DAMPF UNTERSTÜTZT.

- › Es ist umweltfreundlich
- › Kann in Anwesenheit von Menschen und Tieren verwendet werden
- › Eliminiert Gerüche
- › Kann auf Oberflächen und Textilien verwendet werden, ohne diese zu beschädigen

¹ Tests und/oder Studien von dritten und unabhängigen Labors bescheinigen, dass das Polti Sani System System bis zu 99,999% der Viren, Keime, Bakterien, Pilze und Sporen abtötet.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.poltisanisystem.de

² Bei besonders wärmeempfindlichen Textilien den Dampf nicht auf einen festen Punkt konzentrieren und mit wiederholten Durchgängen desinfizieren. Bei wasserdichten Geweben verhalten Sie sich wie bei harten Oberflächen.

³ Bei elektrischen Geräten ziehen Sie vor jeder Operation zuerst den Stecker heraus und warten Sie, bis die Oberflächen perfekt getrocknet sind.